

この度は、本製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。  
ご使用に際し、この取扱い説明書をよくお読みいただき、使用方法と構造をよくご理解の上でご使用ください。  
お読みになった後は、いつでもすぐに読むことができる場所に大切に保管してください。

## 安全上のご注意

### ⚠ 警告

- ❌ 紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。火災や器具加熱の原因となります。
- 🔌 取り付け、取り外しや器具清掃のときは、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

### ⚠ 注意

- 必ず適合した器具、ソケットで使用してください。器具過熱などの原因となります。
- 屋外、水滴のかかる状態や湿度の高い場所、密閉型器具、断熱材施工器具、調光機能付器具では使用しないでください。(そのほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況により使用できない場合があります。)
- 本製品は水景鑑賞または植食用です。それ以外の用途ではご使用にならないでください。
- 落としたり、物をつぶしたり、無理な力を加えたり、傷をつけたりしないでください。
- ソケットに確実に取り付けてください。取り付けが不完全ですと、落下の原因となります。
- 周囲温度が 5~35℃ の範囲で使用してください。
- 点灯中や消灯直後はさわらないでください。やけどのおそれがあります。
- 点灯時、LED を直視しないでください。目を痛める場合があります。


## RAYS について

### 仕様

消費電力	20W±0.5%
電源電圧	90-240V 50/60Hz
口金	E26
重量	370g

※屋外、密閉型器具、断熱材施工器具、調光機能付器具には対応していません。

### サイズ (mm)



### ● 照射範囲の調節方法

調節部分を軽く  
回してください。



注意 回しすぎると、破損のおそれがあります。

## ハニカムシェードへの取り替え方

付属のハニカムシェードは、高所から照射する場合の鑑賞時のまぶしさを抑えます。  
必要に応じて交換してください。

1. 4ヶ所のツメの隙間に、細いマイナスドライバーなどで、ノーマルシェードを浮かせて外してください。  
※取り外す際に、ツメを折らないようご注意ください。
2. ハニカムシェードのツメと、本体のツメの溝の位置を合わせ、はめ合わせてください。

